

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## ROZSDAMENTES ACÉL VIRÁGPORTISZTÍTÓ



**Virágportisztító** a virágpórt elválasztására szolgál a szennyeződéstől. Két motorral rendelkezik. További részei a ventilátor és két mozgó szita, szembősége 3x3 mm. A berendezés rozsdamentes saválló acélból készült.



A berendezés használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót. A gyártó nem felel a berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért.



### **Biztonsági előírások – elektromos hálózat**

- A berendezést leföldelt konnektorhoz csatlakoztassa, melynek tápegysége megegyezik a berendezés címkéjén található tápegységgel.
- A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését.
- A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízva szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel esetén ne használja a berendezést!
- A berendezés bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlőegység ki van kapcsolva. A vezérlőegységet a 0-ra kell állítani.
- A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak!
- A hely, ahol a mézpergető áll legyen szintén száraz!
- Ne mozgassa a berendezést az üzemeltetés során.
- Veszély esetén kapcsolja meg a vészleállító STOP gombot.



### **A virágpórszárító biztonságos használata**

- A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a berendezést. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a tisztítóval.
- A meghibásodott berendezést csak szakavatott emberek javíthatják.
- Védje a berendezést a nedvesség ellen (a raktározás során is).
- Ne használja gyúlékony anyagok mellett.
- Ne végezzen el karbantartást és ne javítsa a berendezést, ha az feszültség alatt van.
- Bármilyen veszély esetén használja a vészleállító gombot.
- A berendezést csak zárt helyeken használja, nem alkalmasak terepmunkára.
- A berendezést tárolja 0°C-nál. A tisztítót ne kapcsolja be, abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint 5 °C, ha a berendezést hidegebb helyiségből melegebbe viszi várja meg míg felmelegszik.
- A berendezést ne húzza a csatlakoztató kábelnél fogva. Tartsa távol a meleg és éles tárgyaktól, ügyeljen a jó állapotára.



Tilos bekapcsolt berendezést javítani



Tilos eltávolítani a berendezés részeit a munka során

## Karbantartás és raktározás



### FIGYELMEZETÉS!

**A karbantartás elkezdése előtt húzza ki a berendezést az áramkörből!**

Az első használat előtt a berendezést mossa meg és szárítsa ki. A berendezést forró vízzel mossa és puha flanel ronggyal törölje át. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden elektromos rész védve van. A tisztítása során alaposan öblítse le és szárítsa ki. A berendezés egyik részét se tisztítsa vegyi tisztítószerrel.

A berendezést tárolja 0°C-nál száraz helyen. Minden használat után alaposan tisztítsa meg és szárítsa ki. Minden szezon előtt ellenőriztesse le a technikai állapotát és bármilyen hiba észlelése során lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

## Megsemmisítés

A már nem használható berendezést csak szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó szervezeteknél adja le. A fogyasztónak jogában áll, hogy a régi berendezést díjmentesen visszaadja a beszerzőnek, de csak abban az esetben, ha az újonnan beszerzett berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a feladatot szolgálja, mint a régi berendezés.

## VIRÁGPORTISZTÍTÓ HASZNÁLATA

### Virágportisztítás

A virágportisztítás előtt a virágpornak tökéletesen száraznak kell lennie. A virágportisztítást gyorsíthatja a ventilátor is, melynek lapátjait úgy tervezték, hogy a levegő áramlatai kifújják a szennyeződést a virágporból. A berendezés szerkezete lehetővé teszi a következő szabályzásokat:


- A sziták mozgásának gyorsaságát
- A sziták magasságának beállítását
- A ventilátor lapát forgásának gyorsaságát

### A berendezés egyes részeinek leírása



- 1) Ventilátor vezérlése **(F)** és a sziták mozgása **(E)** a fordulatok szabályozása forgó potenciométer segítségével.
- 2) A sziták magasságának beállítására szolgáló szabályzó **(C)**.
- 3) Védelem a rotor által okozott sebesülések ellen.
- 4) Forgó ventilátor 4 lapos lapátból áll - méretei 430x150 mm.
- 5) Két szita – méretei 400x325 mm. A sziták acél merevített hálóból készültek, átmérője 0,5 mm. Szembőség 3 mm **(B)**.
- 6) Virágpor tároló, mérete 450x450 mm **(D)**.
- 7) Ventilátor fedele **(A)**.

## Vezérlés leírása



- (A) – sziták mozgásának szabályzója
- (B) – ventilátor szabályzója
- (C) –ON/OFF főkapcsoló
- (D) –20A biztosíték tokkal
- (E) – Biztonsági STOP gomb

A főkapcsoló a berendezés bekapcsolására (ON pozíció) vagy kikapcsolására (OFF pozíció) szolgál

A berendezésbe található szabályzó lehetővé teszi a ventilátor fordulatainak szabályozását és a sziták mozgását forgó potenciométer segítségével.

A zöld START gomb nyíllal lehetővé teszi ventilátor forgását/sziták mozgását balra (<<) vagy jobbra (>>). A piros STOP gomb megállítja ventilátor forgását/sziták mozgását.

Biztonsági **STOP** gomb („VESZLEÁLLÍTÁS“) a berendezés azonnali megállítására szolgál és a vezérlő oldalán található a főkapcsoló felett. A benyomása után szükséges elfordítani a nyíllal jelölt irányba a gombokat.

## Technikai paraméterek

Teljes méretei (MxSZxH):	960 x 700 x 1050 mm
Súly:	65 kg
Sziták mennyisége:	2
Sziták mérete:	400 x 325 mm
Sziták szembőssége:	3 x 3 mm
Belső tároló mérete a virágporra:	450 x 450 mm
Tápegység:	230V / 50 Hz
Ventilátor motorjának teljesítménye:	120 W
Ventilátor csiga váltója:	CHM 25 / i=7,5
Sziták motorjának teljesítménye:	90 W
Sziták csiga váltója:	CHM 25 / i=7,5