

Návod na použitie elektrického pohonu k medometom MINIMA

MDD-01



Motor nasadíme na osku medometu, priskrutkujeme na lištu, takisto priskrutkujeme na lištu ovládanie. Konektor zapojíme do zásuvky ovládania. Zapojíme do el. siete. Na ovládaní prepneme vypínač do polohy 1. Otáčky medometu pridávame z polohy - do polohy +.

MDD-01_12V_230V



Motor nasadíme na osku medometu, priskrutkujeme na lištu, takisto priskrutkujeme na lištu ovládanie. Konektor zapojíme do zásuvky ovládania. Zapojíme do el. siete. Na ovládaní prepneme vypínač do polohy 1. Otáčky medometu pridávame z polohy - do polohy +. V prípade použitia na 12V akumulátor nezapojíme sieťový kábel do el. zásuvky, ale pripojíme svorky na akumulátor. + na + a - na -.