

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LETÖLTŐEDÉNYES ROZSDAMENTES ACÉL VIASZOLVASZTÓ 100l / 200l GŐZFEJLESZTŐVEL



Használat előtt olvassa el a használati utasítást és a berendezést használja a benne foglaltak alapján. A gyártó nem felelős a berendezés szakszerűtlen használata során okozott károkért.

A viaszolvasztó a gőz segítségével nyeri ki a viaszt. A berendezés 2kW teljesítményű vízmelegítőt használ a víz felmelegítésére.



Biztonsági előírások – elektromos hálózat

1. A gőzfejlesztő 230V-ra működik, ezért legyen óvatos a munkálatok során.
2. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését
3. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cégszolgálati képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel vagy más rész esetén ne használja a berendezést!
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a névleges feszültség és a mézpergető kompatibilisek
5. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak! A hely ahol a mézpergető áll legyen szintén száraz!
6. A mézpergetőt ne húzgálja a csatlakoztató kábelnél fogva.
7. A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles tárgyaktól, ügyeljen arra, hogy a kábel ne hibásodjon meg.



Berendezés biztonságos használata

1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a berendezést.
2. A megrongálódott berendezés javítását bízza szakemberre.
3. Ne végezzen el karbantartást, ha a berendezés feszültség alatt van.
4. Bármilyen veszély esetén azonnal kapcsolja ki a berendezést.
5. A berendezést jól zárt térben használja, nem alkalmas terepmunkára.
6. Ne használja a berendezést gyúlékony vagy robbanékony anyagok közelében.
7. 0°C fok fölött használja a berendezést. Ne kapcsolja be a gépet, ha a hőmérséklet nem haladja meg az 5°C. Abban az esetben, ha a berendezést hidegebb helyről melegebb helyre telepíti, várja meg, míg eléri a szobahőmérsékletet.
8. A gőzfejlesztőt munka és a tárolás során védje a nedvességtől.

Berendezés leírása és használata

A berendezés a viasz lépből való kinyerésére szolgál a gőz segítségével.



Egyes részek leírása:

1. Viaszolvasztó rozsdamentes acél tartálya
2. Perforált rozsdamentes acél alátét
3. Csatok a viaszolvasztó hatékony lezárására
4. Lefolyó nyílás a viaszra
5. Gőzfejlesztő (generátor)
6. Lezárható rozsdamentes acélfedő

Berendezés használati helye

Legyen világos, száraz és tiszta.

Berendezés használata – munkafolyamat leírása

A tartályt használat előtt alaposan öblítse át forró vízzel és egy kis adag élelmiszer érintkezésére alkalmas tisztítószerszerrel mossa ki, és ezt követően még egyszer öblítse el a tartályt. A berendezés megtisztítása után alaposan szárítsa ki.

- a. Töltse meg vízzel a gőzfejlesztőt **(1)** a maximum szintet jelölő jelzésig (megtalálható a gőzfejlesztő tartályon).



FIGYELMEZTETÉS!

A gőzfejlesztőt ne kapcsolja be, ha a tartályban nincs víz, mert így leéghet a melegítő spirálja.

- b. A viaszolvasztó aljára helyezze el **(1)** a perforált alátétet **(2)**.
- c. Töltse meg olyan anyaggal a viaszolvasztót **(1)**, amelyből ki szeretné nyerni a viaszt (pl. lépet tartalmazó keretek).
- d. Csatlakoztassa a gőzfejlesztő tömlőjét **(5)** a rozsdamentes acélfedőhöz **(6)**. A fedélén erre a célra kialakított gumitömítéssel rendelkező kerek nyílás található.
- e. Zárja le a viaszolvasztót **(1)** a fedél segítségével **(6)** és rögzítse hozzá a csatok segítségével **(3)**.
- f. Kapcsolja be a gőzfejlesztőt **(5)** csatlakoztatással az elektromos hálózathoz.
- g. Várja meg, míg a tartályban nem kezdődik el a pára képződés és a viasz nem kezd kifolyni a nyíláson keresztül **(4)** az előre megkészített tartályba (a fémkád a csomagolás része).
- h. Fokozottan figyelje arra, hogy ne forrázza le magát a forró gőzzel.
- i. A viasz kinyerése után ellenőrizze le a vízszintet a gőzfejlesztő tartályában **(5)**, ha szükséges töltse után.
- j. Abban az esetben, ha a viasz kinyerése során elfogy a gőzfejlesztőből a víz, kövesse az alábbi útmutatást:
- Húzza ki a gőzfejlesztőt az elektromos hálózathoz.
 - Várjon egy kicsit, míg a berendezés kihűl.
 - Óvatosan nyissa ki a vízfeltöltőn levő fedőt.
 - Öntse bele a tartályba a vizet a maximum szintig.
 - Zárja el a vízfeltöltő szelepet.
 - Csatlakoztassa a gőzfejlesztőt az elektromos áramkörhöz.
- k. Töltse meg olyan anyaggal a viaszolvasztót **(1)**, amelyből ki szeretné nyerni a viaszt (pl. lépet tartalmazó keretek).
- l. Ismétlje a **i.** - **k.** pontokat amíg ki nem nyeri az összes viaszt.
- m. A munka elvégzése vagy megszakítása után a gőzfejlesztőt húzza ki az elektromos áramkörből.
- n. A munka elvégzése után tisztítsa ki a berendezést és készítse elő a következő munkára.

Berendezés karbantartása és tisztítása



FIGYELMEZTETÉS!

A karbantartás előtt húzza ki a berendezést a tápegységből!

A használat előtt a viaszolvasztót alaposan mossa ki forró vízzel egy kis környezetbarát tisztítószer hozzáadásával, vagy pedig nagy nyomású vízszugárral. A mosás után alaposan öblítse ki és szárítsa meg.

Ügyeljen az elektromos részekre – akadályozza meg a nedvességgel való érintkezésüket! Ne tisztítsa vegyi anyagokkal.

Tárolás

A munka elvégzése után a berendezést mossa meg és szárítsa ki. Tárolja száraz helyen 0°C felett. Minden szezon előtt vizsgálja át berendezést, meghibásodás esetében lépjen kapcsolatba az ügyfél szolgálattal.

Termék értékesítése

Szükségtelen vagy hibás berendezés leadhatja az elektromos és elektronikus berendezéseket gyűjtő hulladékgyűjtőben. A fogyasztónak joga van visszaadni a használt berendezést, abban az esetben, ha az újonnan vásárolt berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a funkciót tölti be, mint a már használt berendezés.

Technikai paraméterek

Viaszolvasztó tartálya / pléh burkolat/alj vastagsága:	rozsdamentes acél / 0,6mm / 0,8 mm
Perforált alátét:	saválló rozsdamentes acél
Tartály fedele:	rozsdamentes acél
Fedőt rögzítő csatok:	rozsdamentes acél
Lefolyó csap átmérője:	2"
Belső kosár teljes kapacitása: (a használt tartály típusától függően)	100l – 200l
Tartály méretei 100l (átmérő x magasság):	520 x 630 mm
Tartály méretei 200l (átmérő x magasság):	630 x 750 mm
Gőzfejlesztő melegítőjének teljesítménye:	2000W
Gőzfejlesztő tartályának kapacitása:	4l
Gőzfejlesztő tápegysége:	230V / 50Hz